

# NÁVOD K POUŽITÍ

PRO SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

**Kooper**<sup>®</sup>



# NÁVOD K POUŽITÍ

PRO SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

cz **Kooper**<sup>®</sup>

POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ! VELMI POZORNĚ SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ INFORMACE V TOMTO MANUÁLU ZÁROVEŇ SI HO PONECHTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

NALEZNETE V NĚM DŮLEŽITÉ INFORMACE O FUNKCÍCH A BEZPEČNOSTI VÝROBKU BĚHEM INSTALACE, POUŽITÍ A ÚDRŽBY

PRODUKT IMPORTOVÁN SPOLEČNOSTÍ GALILEO SPA - STRADA GALLI N. 27 - 00019 VILLA ADRIANA (RM) – VYROBENO MIMO EU

## OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

### NEBEZPEČNÉ PRO DĚTI

- NAPÁJECÍ ZAŘÍZENÍ NENÍ HRAČKA. PO POUŽITÍ UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. UCHOVÁVEJTE BALOVÝ MATERIÁL (PLASTOVÉ SÁČKY, KARTON, APOD.) MIMO DOSAH DĚTÍ.
- TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI OD 8 LET A VÝŠE A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI ČI NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU K TOMU ZPŮSOBILÉ A SCHOPNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. DĚTI SI NESMÍ HRÁT SE SPOTŘEBIČEM. ČIŠTĚNÍ A UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI, POKUD NEJSOU STARŠÍ NEŽ 8 LET A ZÁROVEŇ JSOU POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ DOSPĚLÉ. UCHOVÁVEJTE SPOTŘEBIČ A JEHO ŠŇŮRU MIMO DOSAH DĚTÍ MLADŠÍCH 8 LET.
- DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOHLEDEM, ABY BYLO ZAJISTĚNO, ŽE SI SE ZAŘÍZENÍM NEHRAJÍ.

## **NEBEZPEČÍ ÚRAZU!**

- VĚNUJTE NEJVYŠŠÍ POZORNOST V PŘÍPADĚ, ŽE JE SPOTŘEBIČ POUŽÍVÁN V PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.
- NIKDY NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ BĚHEM PROVOZU BEZ DOZORU.
- NEVKLÁDEJTE RUCE DO STROJE BĚHEM PROVOZU, ABYSTE SE VYHNULI ZRANĚNÍ. NEVKLÁDEJTE ODĚVY A JINÉ PŘEDMĚTY.
- PŘED VÝMĚNOU PŘÍSLUŠENSTVÍ VYPNĚTE A ODPOJTE SPOTŘEBIČ! NEZAPOJUJTE ZÁSTRČKU DO ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY, POKUD NENÍ NAINSTALOVÁNO POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.
- NIKDY SE NEDOTÝKEJTE POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE A VŽDY ČEKEJTE, AŽ SE SPOTŘEBIČ ÚPLNĚ ZASTAVÍ.
- ODPOJTE ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY POKUD SPOTŘEBIČ JIŽ NEBUDETE POUŽÍVAT.
- NEČISTĚTE JEJ DOKUD JE SPOTŘEBIČ V PROVOZU. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ OSTRÉ PŘEDMĚTY K ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH CIZÍCH PŘEDMĚTŮ
- ČIŠTĚNÍ NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOHLEDU

## **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

- TENTO SPOTŘEBIČ JE NAVRŽEN K PROVOZU POUZE SE STŘÍDAVÝM PROUDEM. PŘED PROVOZEM SE UJISTĚTE, ŽE






NAPĚTÍ ODPOVÍDÁ NAPĚTÍ UVEDENÉ NA ŠTÍTKU S ÚDAJI.

- SPOTŘEBIČ PŘIPOJTE POUZE K ZÁSUVKÁM S MINIMÁLNÍ KAPACITOU 10 AMPÉRU.
- NETAHEJTE ZA NAPÁJECÍ ŠŇŮRU ANI ZA ZAŘÍZENÍ SAMOTNÉ, ABYSTE VYJMULI ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY.
  
- PŘED ZAPOJENÍM SPOTŘEBIČE ZCELA ROZVIJTE NAPÁJECÍ ŠŇŮRU.
- NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ VYSTAVENÝ PŮSOBENÍ ATMOSFÉRICKÝCH ČINIDEL (DĚŠŤ, MRAZ, SLUNCE, APOD.).
- NIKDY SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVEJTE:
  - MOKRÝMI NEBO VLHKÝMI RUKAMI;
  - POKUD UPADL A MÁ VIDITELNÉ PRASKLINY
  - POKUD JE VADNÁ ZÁSTRČKA NEBO NAPÁJECÍ KABEL - VE VLHKÉM NEBO PLYNEM NASYCENÉM PROSTŘEDÍ.
- NEZAKRÝVEJTE SPOTŘEBIČ RUČNÍKY, OBLEČENÍM APOD.
- SPOTŘEBIČ UMÍSŤUJTE POUZE NA HORIZONTÁLNÍ A STABILNÍ POVRCH MIMO SPRCH, VANY, DŘEZŮ ATD.
- POKUD JE SPOTŘEBIČ VLHKÝ A DOSTANE SE DO KONTAKTU S VODOU, NEPOUŽÍVEJTE HO A NECHTE HO ZKONTROLOVAT VE SPECIALIZOVANÉM ZAŘÍZENÍ
- IHNED PO POUŽITÍ A PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉHOKOLI ČIŠTĚNÍ NEBO ÚDRŽBY VŽDY ODPOJTE SÍŤOVOU ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY.

- OPRAVY BY MĚL PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ TECHNIK. • SAMOSTATNÁ OPRAVA SPOTŘEBIČE MŮŽE BÝT VELMI NEBEZPEČNÁ.
- SPOTŘEBIČ, KTERÝ JIŽ NEFUNGUJE, MUSÍ BÝT UČINĚN NEPOUŽITELNÝM PŘEŘÍZNUTÍM NAPÁJECÍ ŠŤŮRY PŘED VYHOZENÍM.
- VYČISTĚTE SPOTŘEBIČ POMOCÍ VLHKÉ UTĚRKY. NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA ANI ABRAZIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY.
- SPOTŘEBIČ JE URČEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.

PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ. USCHOVEJTE SI HO PRO MOŽNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ.

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

|   |  |
|---|--|
|    | 1. Nedotýkejte se ručního mixéru špachtlí nebo lžící, když je v provozu  |
|    | 2. Ruční mixér nepoužívejte k mixování pevných surovin jako je mražené máslo nebo mražený chléb.   |
|    | 3. Nikdy neponořujte tělo motoru do vody. Pokud přístroj do vody spadne, odpojte jej pomocí předmětu, které nevedou elektřinu, vysušte jej a nechte jej zkontrolovat na nejbližším servisním místě.  |
|    | 4. Ruční mixér nepoužívejte delší dobu, jelikož by motor se mohl přehřát. Ruční mixér nepoužívejte déle než 5 po sobě jdoucích minut.  |
|  | 5. Nepoužívejte zařízení k jinému použití, než ke kterému je určeno. Před zapojením se ujistěte, že je vypínač v poloze „0“ (VYPNUTO). Po použití se ujistěte, že hlavní vypínač je v poloze „0“ a odpojte spotřebič ze zásuvky. Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel. |
|   | 6. Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí a frekvence ručního mixéru souhlasí s napětím a frekvencí napájecího zdroje.   |

## ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Tento ruční mixér je určen pouze k mixování a šlehání potravin. Tento spotřebič je určen pro domácí použití a lze jej používat pouze k tomuto účelu. Dodržujte všechny informace obsažené v tomto návodu, zejména bezpečnostní opatření. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a může vést ke škodám na majetku nebo dokonce ke zranění.

## RYCHLOSTI



Ruční mixér má 5 rychlostních stupňů. Chcete-li zahájit mixování, nastavte nejprve nejnižší rychlost, poté změňte a zvolte požadovanou rychlost.

|         |            |  |
|---------|------------|--|
| NÍZKÁ   | RYCHLOST 1 | Míchání mouky a suchých přísad s tekutinami za účelem výroby sušenek nebo máslových krémů či zašlehávání rozinek, ořechů atd. do těsta na sušenky. |
|         | RYCHLOST 2 | K výrobě muffinů, palačinek, chleba, omáček a krémy.   |
| STŘEDNÍ | RYCHLOST 3 | K smíchání másla a cukru. K vyšlehání vajec a sušenkového těsta. K výrobě sladkostí.   |
|         | RYCHLOST 4 | K vyšlehání vajících a semifreddo dezertů.   |
| VYSOKÁ  | RYCHLOST 5 | Ke šlehání smetany a bílků. Na rozdrčení brambor nebo zelí či k vymačkání citrusových plodů.   |

**Šlehače:** Ruční šlehač je vybaven dvěma druhy šlehačů:

1. Lehké šlehače: v tomto případě můžete ruční mixér používat maximálně 3 minuty po sobě.
2. Hák na hutné těsto (tvar spirály): v tomto případě můžete ruční mixér používat maximálně 5 po sobě jdoucích minut.
3. **POZOR! ČEKEJTE PROSÍM MINIMÁLNĚ 10 MINUT MEZI POUŽITÍMI**

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

|   |  |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odpojte spotřebič.</li> <li>• Umyjte metly a háky pod tekoucí vodou z vodovodu a poté je osušte.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Očistěte tělo motoru vlhkým hadříkem. Nikdy neponořujte tělo motoru do vody. K čištění nepoužívejte rozpouštědla, benzín, kovové houby, chemické prášky nebo čisticí prostředky. Tyto produkty by mohly poškodit motor ručního mixéru.</li> </ul> |

**Informace pro uživatele o správné likvidaci výrobku podle evropské směrnice 2012/19/EU a legislativního nařízení č. 49/2014.**

**Vážený zákazníku,**

**Je důležité připomenout, že jako správný občan nemůžete tento výrobek likvidovat jako komunální odpad; musíte provést separovaný sběr.**

**Symbol na spotřebiči označuje, že odpad podléhá „tříděnému sběru“. Elektrický a elektronický spotřebič nelze považovat za domovní odpad. Proto by tento výrobek neměl být na konci své životnosti likvidován s komunálním odpadem. Uživatel proto musí odpad předat do zpracovatelského zařízení pod místní správou nebo jej předat prodejci výměnou za ekvivalentní nový produkt.**

**Tříděný sběr odpadu a následné zpracování, recyklace a likvidace podporují výrobu spotřebičů vyrobených z recyklovaných materiálů a snižují negativní dopady na zdraví a životní prostředí způsobené nesprávným nakládáním s odpady.**

**Děkujeme!**

