

# CZ NÁVOD K OBSLUZE

KARLSSON ALARM CLOCK | KA5876 | KA5877

## Hlavní vlastnosti

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Režim zobrazení času: | Zobrazení času 12 nebo 24 hodin                    |
| Režim kalendáře:      | Zobrazení měsíce a data                            |
| Režim budíku:         | Nastavení času budíku s odložením                  |
| Teplotní režim:       | Rozsah od -10 °C do 50 °C (14 °F - 122 °F)         |
| 3 režimy zobrazení:   | Čas   Kalendář   Teplota                           |
| Nastavení jasu:       | 3 úrovně stmívání                                  |
| Automatický jas:      | Automaticky stmívá od 18:00 do 6:00 (nastavitelné) |
| Zdroj napájení:       | 3 x AAA baterie   USB kabel                        |

## VÝBĚR REŽIMU ZOBRAZENÍ

- Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud se neaktivuje zobrazení času, data a teploty. Výchozí zobrazení je zobrazení času.

## Nastavení času:

Nastavení 12H/24H režimu | Hodina - Minuta:

- Na displeji TIME stiskněte a podržte tlačítko MODE, když bliká 24h, stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr zobrazení 12h.
- Stiskněte znovu tlačítko MODE, jakmile začnou hodiny blikat, stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ vyberte správnou HODINU
- Znovu stiskněte tlačítko MODE, jakmile začnou blikat minuty, stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ vyberte správné MINUTY.
- Stiskněte tlačítko MODE pro ukončení nastavení času.

## Nastavení data:

- Na displeji TIME stiskněte jednou tlačítko MODE pro výběr zobrazení MONTH/DATE, poté podržte a stiskněte tlačítko MODE. Když bude blikat rok, stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr správného ROKU.
- Stiskněte znovu tlačítko MODE, když bliká měsíc, stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr správného MĚSÍCE.
- Stiskněte znovu tlačítko MODE až začne blikat den, stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ vyberte správný DEN.
- Stiskněte tlačítko MODE pro ukončení nastavení data.

## Nastavení budíku:

- Stiskněte a podržte tlačítko ALARM, když hodiny blikají, stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ vyberte hodinu budíku.
- Znovu stiskněte tlačítko ALARM, když blikají minuty, stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ vyberte minuty budíku.
- Znovu stiskněte tlačítko ALARM, když bliká minuta odložení, stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ vyberte dobu odložení (výchozí doba je 5 minut.)
- Stiskněte znovu tlačítko ALARM, když začne blikat perioda budíku, stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr dní, kdy má budík zvonit: 1-5 (PO-PÁ), 1-6 (PO-SO), 1-7 (PO-NE)
- Stisknutím tlačítka ALARM opustíte nastavení budíku.

## Použití budíku

- Stiskněte tlačítko ALARM, na obrazovce se objeví ikona budíku, funkce budíku je zapnutá.
- Stiskněte tlačítko ALARM, ikona budíku z obrazovky zmizí, funkce budíku je vypnutá.
- Když se budík spustí, stisknutím tlačítka LIGHT/SNOOZE se aktivuje funkce odložení. Ikona budíku bude blikat.
- Budík bude zvonit každý další den, pokud je zapnutý.

## Nastavení LED stmívače:

- Display bude automaticky ztemnělý tmavý od 18:00 do 6:00.
- Lze nastavit čas ztmavení.  
Na displeji TIME stiskněte třikrát tlačítko MODE, když se na displeji zobrazí "OFF" nebo "ON", stiskněte UP nebo DOWN pro výběr ON, poté stiskněte a podržte tlačítko MODE pro aktivaci času spuštění tmavého stmívače, když bliká výchozí hodina, stiskněte tlačítko UP nebo tlačítkem DOLŮ vyberte hodinu.
- Znovu stiskněte tlačítko MODE, až začnou blikat minuty, stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ vyberte minuty.
- Stiskněte znovu tlačítko MODE pro nastavení času ukončení stmívače. Když blikají hodiny, stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr hodiny.
- Znovu stiskněte tlačítko MODE, když začnou blikat minuty, stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ vyberte minuty.
- Stisknutím tlačítka MODE ukončíte nastavení.
- Stiskněte tlačítko UP pro nastavení jasu stmívače.

## Nastavení stupňů Celsia/Fahrenheita:

- Na displeji TIME stiskněte dvakrát tlačítko MODE pro zobrazení vnitřní teploty, stiskněte tlačítko DOLŮ pro výběr stupňů Celsia nebo Fahrenheita.

**KARLSSON**  
QUALITY TIME



**RoHS CE**