

# NÁVOD K POUŽITÍ

PRO SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

**Kooper**<sup>®</sup>



# NÁVOD K POUŽITÍ

PRO SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

CZ **Kooper**<sup>®</sup>

POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ! VELMI POZORNĚ SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ INFORMACE V TOMTO MANUÁLU ZÁROVEŇ SI HO PONECHTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

NALEZNETE V NĚM DŮLEŽITÉ INFORMACE O FUNKCÍCH A BEZPEČNOSTI VÝROBKU BĚHEM INSTALACE, POUŽITÍ A ÚDRŽBY

PRODUKT IMPORTOVÁN SPOLEČNOSTÍ GALILEO SPA - STRADA GALLI N. 27 - 00019 VILLA ADRIANA (RM) – VYROBENO MIMO EU

## OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

### NEBEZPEČNÉ PRO DĚTI

- NAPÁJECÍ ZAŘÍZENÍ NENÍ HRAČKA. PO POUŽITÍ UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. UCHOVÁVEJTE BALOVÝ MATERIÁL (PLASTOVÉ SÁČKY, KARTON, APOD.) MIMO DOSAH DĚTÍ.
- TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI OD 8 LET A VÝŠE A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI ČI NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU K TOMU ZPŮSOBILÉ A SCHOPNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. DĚTI SI NESMÍ HRÁT SE SPOTŘEBIČEM. ČIŠTĚNÍ A UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI, POKUD NEJSOU STARŠÍ NEŽ 8 LET A ZÁROVEŇ JSOU POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ DOSPĚLÉ. UCHOVÁVEJTE SPOTŘEBIČ A JEHO ŠŤŮRU MIMO DOSAH DĚTÍ MLADŠÍCH 8 LET.
- DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOHLEDEM, ABY BYLO ZAJISTĚNO, ŽE SI SE ZAŘÍZENÍM NEHRAJÍ.

## **NEBEZPEČÍ ÚRAZU!**

- VĚNUJTE NEJVYŠŠÍ POZORNOST V PŘÍPADĚ, ŽE JE SPOTŘEBIČ POUŽÍVÁN V PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.
- NIKDY NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ BĚHEM PROVOZU BEZ DOZORU.
- NEVKLÁDEJTE RUCI DO STROJE BĚHEM PROVOZU, ABYSTE SE VYHNULI ZRANĚNÍ. NEVKLÁDEJTE ODĚVY A JINÉ PŘEDMĚTY.
- PŘED VÝMĚNOU PŘÍSLUŠENSTVÍ VYPNĚTE A ODPOJTE SPOTŘEBIČ! NEZAPOJUJTE ZÁSTRČKU DO ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY, POKUD NENÍ NAINSTALOVÁNO POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.
- NIKDY SE NEDOTÝKEJTE POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE A VŽDY ČEKEJTE, AŽ SE SPOTŘEBIČ ÚPLNĚ ZASTAVÍ.
- ODPOJTE ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY POKUD SPOTŘEBIČ JIŽ NEBUDETE POUŽÍVAT.
- NEČISTĚTE JEJ DOKUD JE SPOTŘEBIČ V PROVOZU. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ OSTRÉ PŘEDMĚTY K ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH CIZÍCH PŘEDMĚTŮ
- ČIŠTĚNÍ NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOHLEDU

## **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

- TENTO SPOTŘEBIČ JE NAVRŽEN K PROVOZU POUZE SE STŘÍDAVÝM PROUDEM. PŘED PROVOZEM SE UJISTĚTE, ŽE NAPĚTÍ ODPOVÍDÁ NAPĚTÍ UVEDENÉ NA ŠTÍTKU S ÚDAJI.
- SPOTŘEBIČ PŘIPOJTE POUZE K ZÁSUVKÁM S MINIMÁLNÍ KAPACITOU 10 AMPÉRU.

- NETAHEJTE ZA NAPÁJECÍ ŠŇŮRU ANI ZA ZAŘÍZENÍ SAMOTNÉ, ABYSTE VYJMULI ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY.
- PŘED ZAPOJENÍM SPOTŘEBIČE ZCELA ROZVIJTE NAPÁJECÍ ŠŇŮRU.
- NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ VYSTAVENÝ PŮSOBENÍ ATMOSFÉRICKÝCH ČINIDEL (DĚŠŤ, MRAZ, SLUNCE, APOD.).
- NIKDY SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVEJTE:
  - MOKRÝMI NEBO VLHKÝMI RUKAMI;
  - POKUD UPADL A MÁ VIDITELNÉ PRASKLINY
  - POKUD JE VADNÁ ZÁSTRČKA NEBO NAPÁJECÍ KABEL
  - VE VLHKÉM NEBO PLYNEM NASYCENÉM PROSTŘEDÍ.
- NEZAKRÝVEJTE SPOTŘEBIČ RUČNÍKY, OBLEČENÍM APOD.
- SPOTŘEBIČ UMÍSŤUJTE POUZE NA HORIZONTÁLNÍ A STABILNÍ POVRCH MIMO SPRCH, VANY, DŘEZŮ ATD.
- POKUD JE SPOTŘEBIČ VLHKÝ A DOSTANE SE DO KONTAKTU S VODOU, NEPOUŽÍVEJTE HO A NECHTE HO ZKONTROLOVAT VE SPECIALIZOVANÉM ZAŘÍZENÍ • IHNED PO POUŽITÍ A PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉHOKOLI ČIŠTĚNÍ NEBO ÚDRŽBY VŽDY ODPOJTE SÍŤOVOU ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY.
- OPRAVY BY MĚL PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ TECHNIK. • SAMOSTATNÁ OPRAVA SPOTŘEBIČE MŮŽE BÝT VELMI NEBEZPEČNÁ.
- SPOTŘEBIČ, KTERÝ JIŽ NEFUNGUJE, MUSÍ BÝT

UČINĚN NEPOUŽITELNÝM PŘEŘÍZNUTÍM NAPÁJECÍ ŠŇŮRY PŘED VYHOZENÍM.

- VYČISTĚTE SPOTŘEBIČ POMOCÍ VLHKÉ UTĚRKY. NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA ANI ABRAZIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY.
- SPOTŘEBIČ JE URČEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.

PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ. USCHOVEJTE SI HO PRO MOŽNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ.

## POPIS DÍLŮ

1. Palička
2. Víko robotu
3. Centrální čep
4. Plastová nádoba
5. Těleso motoru
6. Čepele
7. Ocelový řezný kotouč
8. Hnětací díl
9. Emulgační disk



## PRVNÍ POUŽITÍ

Před prvním použitím odstraňte veškerý obal a pečlivě vyčistěte všechny části, které přicházejí do styku s potravinami.

## SESTAVENÍ

1. Umístěte nádobu na tělo motoru.
2. Vložte centrální čep a příslušenství, které chcete použít do nádoby.
3. Vložte ingredience do plastové nádoby.
4. Umístěte víko na nádobu a otáčejte jím, dokud se nezajistí.
5. Vložte paličku do otvoru pro vkládání potravin.
6. Zapojte zástrčku do zásuvky.
7. Zvolte požadovanou rychlost.

## ČEPELE SEKÁČKU

- Před přidáním ingrediencí vložte nože.
- Ocelové nože použijte k sekání surovin (maso, bylinky, sušené ovoce, čokoláda, sýr) nebo k míchání některých druhů těsta.
- K odstranění potravin přilepených k čepeli použijte špachtli.

## VAROVÁNÍ:

Toto příslušenství nepoužívejte k mletí kávových zrn, ledu nebo zvláště

tvrdých přísad, jako je muškátový oříšek.

Při mletí přísad, jako jsou zrající sýry, použijte funkci Pulse: zabráníte tak zahřátí přísad a jejich rozpouštění.

## HNĚTECÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vložte plastovou čepel.
- Použijte rychlost 2 k hnětení a když těsto dosáhne požadované konzistence otočte knoflíkem na rychlost 0.
- Příslušenství lze použít k přípravě chleba, sušenek, čerstvých těstovin a koláčů.

**VAROVÁNÍ:**

Nepoužívejte více než 300 g mouky najednou.

Pokud je nutné směs znovu hníst, udělejte to ručně a ne uvnitř nádoby.

## DISKY

Emulgační kotouč: vhodný ke šlehání smetany a vaječných bílků, k přípravě majonézy nebo dresinku.

Ocelový řezný kotouč: Kotouč je oboustranný podle typu čepele, kterou chcete použít.

Na jedné straně použijte ke krájení a na druhé ke strouhání nebo sekání.

**VAROVÁNÍ:**

- Při manipulaci s čepelemi buďte opatrní, protože jsou velmi ostré.
- Nikdy nepoužívejte řezací kotouč pro příliš tvrdé přísady.

**TIPY**

- Nejlepších výsledků dosáhnete, když otvor naplníte rovnoměrně a k zatlačení jídla vždy použijte paličku.
- Pravidelně vyprazdňujte nádobu, aby řezné příslušenství správně fungovalo.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

1. Před čištěním jednotku vždy vypněte a odpojte.
2. S noži a řezným kotoučem zacházejte opatrně, protože jsou extrémně ostré.
3. Některé potraviny mohou změnit barvu plastu. To je zcela normální a nepoškozuje to plast ani nemění chuť jídla. Otřete hadříkem namočeným v rostlinném oleji, abyste odstranili zabarvení.
4. Očistěte tělo motoru vlhkým hadříkem a poté osušte. Ujistěte se, že na uzamykacím mechanismu nejsou zbytky jídla.
5. Ručně omyjte plastovou nádobu.
6. Odstraňte a umyjte těsnění.
7. Nedotýkejte se ostrých čepelí, očistěte je teplou mýdlovou vodou a poté důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.
- 8. Neponořujte čepel do vody.**