

Návod na použitie – STOLIČKA

PRED POUŽITÍM VÝROBKU PREČÍTAŤ NÁVOD! Návod na použitie uschovajte pre ďalšiu potrebu a predajte ho každému ďalšiemu užívateľovi! POZOR! Výrobok nepatrí do rúk deťom! Tento výrobok nie je hračka ani nie je určený na hranie! Výrobok nestavajte do blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa! Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale aj škodu na majetku alebo poškodenie výrobku!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Používať iba vo vonkajšom prostredí!
- Výrobok nie je hračka pre deti! Zaistite preto, aby sa s nábytkom nehrali!
- Nepoužívajte inak, než je obvyklé použitie. Nábytok nie je vhodný do komerčných priestorov.
- Vždy umiestnite iba na rovný a pevný povrch a dostatočne zaistite pred pôsobením vetra.
- Akékoľvek úpravy výrobku môžu byť nebezpečné, nevykonávajte úpravy ani zmeny na výrobku!
- Nábytok nikdy neumiestňujte do blízkosti ohňa, tepelných žiariviek, odlietavajúcich iskier a pod.
- V prípade veterného počasia alebo pred búrkou je nutné nábytok dostatočne zaistiť proti prevrhnutiu.
- Nikdy nesedzte ani neležte iba na okraji výrobku ani sa na ňom nehojdajte! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Nikdy neumiestňujte horúce predmety, ako sú sviečky, lampy, zdroje tepla, kanvice a pod., k nábytku.
- Neprekračujte nosnosť výrobku. Za poškodenie výrobku a zranenie osôb v dôsledku prekročenia hmotnosti neručíme.

VAROVANIE!

- Obalový materiál, najmä plastové vrecká, udržiajte mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným spôsobom!

ÚDRŽBA A OŠETROVANIE

- Nábytok utrite jemnou vlhkou handričkou, nepoužívajte agresívne čističlá alebo abrazíva.
- Pokiaľ nábytok nepoužívate alebo v prípade nepriazne počasia vždy zostavu zaistite proti namočeniu, poškodeniu, pohybu alebo prevrhnutiu.
- Vždy zakryte nábytok ochrannou plachtou, pokiaľ ho nepoužívate.
- Kontrolujte a pravidelne ľahko premazávajte časti konštrukcie. V prípade poškodenia, odrenia povrchu alebo krycej farby a pod. opravte poškodené miesta novým vhodným náterom, aby nedošlo k vzniku korózie.
- Mimo sezónu je vhodné nábytok uskladniť v suchej, zabezpečenej a vetranej miestnosti. Pred uskladnením je nutné stoličky osušiť alebo nechať dôkladne uschnúť a uskladniť iba v suchom stave.

- V prípade, že zabalíte nábytok do nepriedušnej plachty, môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti.
- Zmeny farebnej stálosti látky alebo konštrukcie pôsobením slnečného žiarenia sú bežnou vlastnosťou, opotrebovaním, a preto nie sú dôvodom na reklamáciu!
- Nábytok skladujte a používajte iba v teplotách v rozmedzí 15 °C a 40 °C (priama teplota pod slnkom). Hrozí riziko poškodenia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, SPRACOVANIE ODPADOV

- Spotrebiče, výrobky, príslušenstvo a obaly by mali byť odovzdané k opätovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu životné prostredie.
- Nevyhadzujte použité výrobky, spotrebiče alebo zariadenia do domového odpadu!
- Zlikvidujte výrobok prostredníctvom schválenej recyklačnej prevádzky alebo komunálneho zariadenia na likvidáciu odpadu či zberného dvora.
- Dbajte na platné predpisy! V prípade pochyb sa poraďte s recyklačnou firmou.
- Všetky obalové materiály nechajte zlikvidovať v súlade s ekologickými predpismi. Takto odovzdané výrobky alebo spotrebiče budú zhromaždené, rozobrané a dodané k opätovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu životné prostredie.