

# Large Alice Mushroom Lamp™

## Quick User Manual

**ENGLISH**

**DEUTSCH**

**FRANCAIS**

**ITALIANO**

**ESPAÑOL**

**PORTUGUÊS**

Thank you for your purchase of the Gingko Large Alice Mushroom Lamp. Please read the instruction manual carefully to achieve the best performance of this product.




1x Large Glass Shade



1x Solid Wood Stand



1x Instruction manual  
booklet



1x USB Plug Adaptor



1x Type C USB cable






## Product Assembly and Product Operation

---

1) When you first received the lamp, you have to assemble the product. Please place the wooden lamp stand on stable and flat surface, and then carefully place and secure the mushroom glass shade on top.



2) Take out the USB C cable out of the box and connect it to the provided 5V USB plug adapter, then connect the other end of the USB C cable to USB slot located at the rear bottom side of the wood stand. Plug the USB adapter to the wall socket.

3) Turn ON the lamp by tapping the copper button located at the centre front of the wooden stand. The light will start on warm white mode as default.



## Product Assembly and Product Operation

---



4) Tap the copper button once again to change the lighting mode to 7 colour changing RGB mode. The Large Alice Mushroom Lamp has auto memory function so the auto colour changing mode will start rotating from your last chosen colour.

5) Tap the copper button once again to lock the light to the colour of your choice during the auto colour changing mode.

To dim or brighten the light brightness, long touch the copper button. When it reaches the brightness you desire, simply remove your finger from the button.

6) Tap the copper button once again to turn the light OFF.

**PLEASE NOTE: YOU CAN ONLY POWER THE LAMP WITH 5V OUTOUT ADAPTER, ANY HIGHER VOLTAGE OUTPUT ADAPTER USED MAY GRADUALLY DAMAGE THE LAMP.**



## What is the Alice Mushroom Lamp Made Of

We care for the environment as much as you and providing something which is sustainably designed and made is also our key product philosophy here at Gingko.

The Alice mushroom Lamp is made of natural and sustainably sourced walnut or white ash wood with recyclable glass.

Some wood and glass we used on this product may also from recycled source.





### Warranty

This product is covered under one year manufacturer warranty starting from the date of purchase. Within the warranty period, any repair service or components replacement will be provided for free. Warranty does not apply to the following circumstances:

- 1) Product failure due to improper use, misuse, drops, abuse, alteration, faulty installation, power line surge or modification.
- 2) Product failure due to acts of nature such as natural disaster, fire, flood, or casualty.
- 3) Any damage caused to the charging port by user error is not covered by the manufacturer warranty.

### Product Care

- 1) The product is made of natural wood, any natural wood grain on the wood is not a product fault.
- 2) Heavy drop or misuse of this product could cause damage to the device and the wooden exterior.
- 3) You may use a damp cloth to clean the wooden exterior, however do not have direct contact with water as this product is not water Proof.
- 4) Only use 5V USB charging adaptors for this product.
- 5) Extra care is required with the glass lamp shade.

Vielen Dank für Ihren Kauf der Großen Alice Pilzlampe von Gingko.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um die bestmögliche Produktleistung zu erzielen.

### **Lieferumfang:**

Dazu gehören ein großer Glasschirm, ein Ständer aus Massivholz, ein USB-Kabel des Typs C, ein USB-Stecker-Adapter und eine Bedienungsanleitung.

### **Bedienung des Produkts:**

- 1) Wenn Sie die Lampe zum ersten Mal in der Hand halten, müssen Sie das Produkt zuerst zusammenbauen. Bitte stellen Sie den hölzernen Lampenständer auf eine stabile und ebene Fläche und setzen Sie dann den Pilzglasschirm vorsichtig darauf und befestigen Sie ihn.
- 2) Nehmen Sie das USB-C-Kabel aus der Verpackung und verbinden Sie es mit dem mitgelieferten 5-V-USB-Steckeradapter. Schließen Sie dann das andere Ende des USB-C-Kabels am USB-Steckplatz an der hinteren Unterseite des Holzständers an. Stecken Sie den USB-Adapter in die Steckdose.
- 3) Schalten Sie die Lampe ein, indem Sie auf den Kupferknopf in der Mitte des Holzständers tippen. Das Licht wird standardmäßig im warmweißen Modus gestartet.

## **Bedienung des Produkts:**

4) Tippen Sie erneut auf die Kupfertaste, um den Beleuchtungsmodus in den RGB-Modus mit 7 Farben zu ändern. Die Große Alice Pilzlampe verfügt über eine automatische Speicherfunktion, sodass der automatische Farbwechselmodus mit der zuletzt gewählten Farbe beginnt.

5) Tippen Sie noch einmal auf die Kupfertaste, um das Licht während des automatischen Farbwechsels in der von Ihnen gewählten Farbe zu halten.

Um die Helligkeit des Lichts zu dimmen oder zu erhöhen, berühren Sie die Kupfertaste einen Moment lang. Wenn die gewünschte Helligkeit erreicht ist, nehmen Sie einfach den Finger von der Taste.

6) Tippen Sie noch einmal auf die Kupfertaste, um das Licht auszuschalten.

**BITTE BEACHTEN: SIE KÖNNEN DIE LAMPE NUR MIT EINEM 5-VOLT-AUSGANGSADAPTER BETREIBEN, JEDER ANDERE ADAPTER MIT HÖHERER AUSGANGSSPANNUNG KANN DIE LAMPE MIT DER ZEIT BESCHÄDIGEN.**

## **Woraus ist die Alice Pilzlampe hergestellt:**

Die Umwelt liegt uns genauso am Herzen wie Ihnen, und etwas anzubieten, das nachhaltig entworfen und hergestellt wurde, ist auch unsere wichtigste Produktphilosophie hier bei Gingko. Die Alice Pilzlampe ist aus natürlichem und nachhaltig beschafftem Walnuss-/Weißeschenholz mit Glas gefertigt. Einige Hölzer und Gläser, die wir für dieses Produkt verwendet haben, können auch aus recycelten Quellen stammen.



## **Garantie und Produktpflege:**

### **Garantie**

Dieses Produkt verfügt über eine einjährige Garantie des Herstellers, die mit dem Kaufdatum des Produkts beginnt. Während der Laufzeit der Garantie werden jegliche Reparaturdienste und Ersatzteilwechsel gratis ausgeführt. In den folgenden Fällen gilt die Garantie nicht:

- 1) Produktversagen aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, Missbrauch, Stürzen, Abänderung, fehlerhafter Installation, Überspannung oder Modifikation.
- 2) Produktversagen aufgrund von Naturereignissen wie Naturkatastrophen, Feuer, Überschwemmung oder Unfällen.
- 3) Jeglicher Schaden am Ladeanschluss, der durch den Verwender verursacht wurde, ist nicht von der Garantie des Herstellers gedeckt.

### **Produktpflege**

- 1) Das Produkt ist aus Naturholz gefertigt. Natürliche Maserungen auf dem Holz sind keine Produktfehler.
- 2) Nachlässige Verwendung, wie das Fallenlassen des Produkts, und Zweckentfremdung können dem Produkt und der äußeren Holzverkleidung schaden.
- 3) Sie können ein feuchtes Tuch zur Reinigung der Holzverkleidung verwenden. Vermeiden Sie jedoch direkten Kontakt mit Wasser, da das Produkt nicht Wasserfest ist.
- 4) Verwenden Sie nur 5V USB-Adapter zum Laden (diese sind nicht inkludiert), um das Produkt aufzuladen.

Nous vous remercions d'avoir acheté la lampe champignon Alice grand format de Gingko. Pour garantir des performances optimales, veuillez lire attentivement le mode d'emploi de ce produit.

### **Contenu du produit :**

Comprend un grand abat-jour en verre, un support en bois massif, un câble USB de type C, un adaptateur de prise USB et un livret d'instructions.

### **Fonctionnement du produit :**

- 1) À la réception de la lampe, il vous faudra assembler le produit. Placez le pied en bois de la lampe sur une surface plane et stable, puis placez et fixez soigneusement l'abat-jour en verre en forme de champignon dessus.
- 2) Sortez le câble USB-C de la boîte et connectez-le à l'adaptateur USB 5V fourni, puis connectez son autre extrémité à la fente USB située à l'arrière de la partie inférieure de la base en bois. Branchez l'adaptateur USB à la prise murale.
- 3) Allumez la lampe en appuyant sur le bouton en cuivre situé au centre à l'avant de la base en bois. La lampe émettra une lumière blanc chaud par défaut.

## **Fonctionnement du produit :**

4) Appuyez une nouvelle fois sur le bouton en cuivre pour passer au mode d'éclairage RVB à 7 couleurs changeantes. La lampe champignon grand format Alice est dotée d'une fonction de mémorisation automatique, de sorte que le mode changement de couleur automatique démarrera à partir de la dernière couleur choisie.

5) Appuyez une nouvelle fois sur le bouton en cuivre pour verrouiller la lumière sur la couleur de votre choix pendant le mode changement de couleur automatique.

Pour diminuer ou augmenter la luminosité, maintenez le bouton en cuivre enfoncé. Lorsque la luminosité souhaitée est atteinte, relâchez simplement le bouton.

6) Appuyez à nouveau sur le bouton en cuivre pour éteindre la lumière.

REMARQUE : LA LAMPE NE PEUT ÊTRE ALIMENTÉE QUE PAR UN ADAPTATEUR DE SORTIE DE 5V. TOUT ADAPTATEUR DE SORTIE DE TENSION SUPÉRIEURE RISQUE D'ENDOMMAGER PROGRESSIVEMENT LA LAMPE.

## **Composition de la lampe champignon Alice :**

Nous nous soucions de l'environnement autant que vous, fournir des produits conçus et fabriqués de manière durable fait donc partie intégrante de la philosophie de Gingko. La lampe champignon Alice est fabriquée en bois naturel et durable de noyer ou frêne blanc et en verre. Certains bois et verres utilisés dans la fabrication de ce produit peuvent également provenir de sources recyclées.

## **Garantie et entretien du produit :**

### **Garantie**

Ce produit est couvert par une garantie fabricant d'un an à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, tout service de réparation ou de remplacement de composants sera fourni gratuitement. La garantie ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

- 1) Défaillance du produit due à une utilisation inappropriée ou abusive, une chute, un endommagement, une altération, une installation défectueuse, une surtension ou une modification.
- 2) Défaillance du produit due à des phénomènes naturels tels que catastrophe naturelle, incendie, inondation ou accident.
- 3) Tout dommage causé au port de charge par une erreur de l'utilisateur n'est pas couvert par la garantie du fabricant.

### **Entretien du produit**

- 1) Le produit étant fabriqué en bois naturel, tout grain de bois est naturel et ne constitue donc pas un défaut de produit.
- 2) Une chute lourde ou une mauvaise utilisation de ce produit peut endommager l'appareil et son extérieur en bois.
- 3) Vous pouvez utiliser un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur en bois et en verre, mais veillez à ce que le produit n'entre pas en contact direct avec l'eau, car il n'est pas étanche.
- 4) N'utilisez que des adaptateurs de charge USB de 5V avec ce produit.
- 5) L'abat-jour en verre doit être manipulé avec le plus grand soin.

Grazie per aver acquistato Gingko Large Alice Mushroom Lamp. Leggere attentamente il manuale di istruzioni per ottenere le migliori prestazioni da questo prodotto.

### **Contenuto della confezione:**

Include un paralume di vetro grande, un supporto in legno massiccio, un cavo USB di tipo C, un adattatore per spina USB e un libretto di istruzioni.

### **Uso del prodotto:**

- 1) Quando si riceve la lampada è necessario per prima cosa assemblare il prodotto. Posizionare il supporto in legno della lampada su una superficie stabile e piana, quindi collocare e fissare con cura il paralume in vetro a fungo sulla parte superiore.
- 2) Estrarre il cavo USB C dalla confezione e collegarlo all'adattatore USB da 5 V in dotazione, quindi collegare l'altra estremità del cavo USB C allo slot USB situato in basso sul retro del supporto in legno. Collegare l'adattatore USB alla presa di corrente.
- 3) Accendere la lampada toccando il pulsante color rame che si trova al centro della parte anteriore del supporto in legno. La lampada si avvia in modalità bianco caldo come impostazione predefinita.

## **Uso del prodotto:**

4) Toccare di nuovo il pulsante color rame per cambiare la modalità di illuminazione in modalità RGB a 7 colori. Large Alice Mushroom Lamp è dotata di una funzione di memoria automatica, per cui la modalità di cambio colore automatico inizierà a rotazione dall'ultimo colore scelto.

5) Toccare ancora una volta il pulsante color rame per impostare la luce sul colore desiderato durante la modalità di cambio colore automatico.

Per diminuire o aumentare la luminosità della lampada, toccare a lungo il pulsante color rame. Quando raggiunge la luminosità desiderata, basta togliere il dito dal pulsante.

6) Toccare nuovamente il pulsante color rame per spegnere la lampada.

NOTA: È POSSIBILE ALIMENTARE LA LAMPADA ESCLUSIVAMENTE CON UN ADATTATORE DI USCITA DA 5 V. L'UTILIZZO DI UN ADATTATORE DI USCITA A TENSIONE PIÙ ELEVATA A LUNGO ANDARE POTREBBE DANNEGGIARE LA LAMPADA.

## **Di che cosa è fatta la lampada Alice Mushroom Lamp:**

Ci preoccupiamo dell'ambiente tanto quanto te e offrire qualcosa che sia progettato e realizzato in modo sostenibile è anche la nostra filosofia chiave per i prodotti Gingko. La lampada Alice Mushroom è realizzata in legno di noce e frassino bianco di provenienza naturale e sostenibile e vetro. Il legno e il vetro utilizzati per questo prodotto potrebbero provenire da fonti riciclate.

## **Garanzia e cura del prodotto:**

### **Garanzia**

Questo prodotto è coperto dalla garanzia di un anno del produttore a partire dalla data di acquisto. Le riparazioni o le sostituzioni di componenti entro il periodo di garanzia sono gratuite. La garanzia non è valida nelle seguenti circostanze:

- 1) Guasti del prodotto dovuti a uso improprio, cattivo uso, cadute, abuso, alterazione, installazione difettosa, sovratensione della linea elettrica o modifica
- 2) Guasti del prodotto dovuti a eventi naturali come disastri, incendi, inondazioni o incidenti.
- 3) Un eventuale danno alla porta di ricarica causato da un errore da parte dell'utente non è coperto dalla garanzia del produttore.

### **Cura del prodotto**

- 1) Il prodotto è realizzato in legno naturale, qualsiasi venatura presente sul legno stesso non è un difetto del prodotto.
- 2) Una forte caduta o un uso improprio di questo prodotto potrebbe danneggiare il dispositivo e la parte esterna in legno.
- 3) È possibile utilizzare un panno umido per pulire l'esterno in legno e la parte in vetro, ma evitando il contatto diretto con l'acqua poiché questo prodotto non è impermeabile.
- 4) Con questo prodotto utilizzare esclusivamente adattatori di ricarica da 5V.
- 5) È necessario prestare particolare attenzione al paralume in vetro.

Gracias por adquirir la lámpara Large Alice Mushroom de Gingko. Lea detenidamente el manual de instrucciones para conseguir el mejor rendimiento del producto.

### **Contenido del producto:**

Incluye una gran pantalla de vidrio, un soporte de madera maciza, un cable USB de tipo C, un adaptador de enchufe USB y un manual de instrucciones.

### **Funcionamiento del producto:**

- 1) Cuando reciba la lámpara, tendrá que montarla. Coloque el soporte de madera de la lámpara sobre una superficie estable y plana y, a continuación, coloque y fije con cuidado la pantalla de vidrio en forma de seta.
- 2) Saque el cable USB C de la caja y conéctelo al adaptador de clavija USB de 5 V suministrado; a continuación, conecte el otro extremo del cable USB C a la ranura USB situada en la parte inferior trasera del soporte de madera. Conecte el adaptador USB a la toma de corriente.
- 3) Encienda la lámpara pulsando el botón de cobre situado en la parte central delantera del soporte de madera. La luz se encenderá en modo blanco cálido por defecto.
- 4) Vuelva a tocar el botón de cobre para cambiar el modo de iluminación a modo RGB de 7 colores cambiantes. La lámpara Large Alice Mushroom tiene función de memoria automática, por lo que el modo de cambio de color automático empezará a alternar a partir del último color elegido.



## **Funcionamiento del producto:**

5) Vuelve a tocar el botón de cobre para bloquear la luz en el color que elija durante el modo de cambio de color automático.

Para atenuar o aumentar la intensidad de la luz, mantenga pulsado el botón de cobre. Cuando alcance la intensidad de brillo deseada, basta con retirar el dedo del botón.

6) Pulse de nuevo el botón de cobre para apagar la luz.

**RECUERDE: LA LÁMPARA SOLO PUEDE RECIBIR ALIMENTACIÓN CON UN ADAPTADOR DE SALIDA DE 5V, CUALQUIER ADAPTADOR DE SALIDA DE MAYOR VOLTAJE UTILIZADO PUEDE DAÑAR GRADUALMENTE LA LÁMPARA.**

## **De qué está hecha la lámpara Alice Mushroom:**

Nos preocupamos por el medioambiente tanto como usted y ofrecer algo que esté diseñado y fabricado de forma sostenible es también la principal filosofía de producto en Gingko. La lámpara Alice Mushroom está hecha de madera natural y sostenible de nogal/ fresno blanco con vidrio. Parte de la madera y el vidrio que utilizamos en este producto también pueden provenir de fuentes recicladas.

## **Garantía y cuidado del producto**

### **Garantía**

Este producto está garantizado por el fabricante durante un periodo de un año desde la fecha de compra. Durante el periodo de garantía, cualquier servicio de reparación o reemplazo de componentes será gratuito. La garantía no se aplica bajo las siguientes circunstancias:

- 1) Fallo del producto debido a un uso inadecuado, caída, maltrato, alteración, instalación defectuosa, sobretensión o modificación de la línea eléctrica.
- 2) Fallo del producto debido a fenómenos de la naturaleza, como un desastre natural, un incendio, una inundación o un accidente.
- 3) Cualquier daño causado al puerto de carga por error del usuario no está cubierto por la garantía del fabricante.

### **Cuidado del producto**

- 1) Este producto está fabricado con madera natural, cualquier imperfección en el vetado de la madera no es un defecto del producto.
- 2) Las caídas fuertes o el uso inadecuado de este producto podrían causar daños al producto y al exterior de madera.
- 3) Puede utilizar un paño húmedo para limpiar el exterior de madera y el vidrio exterior. Sin embargo, recomendamos que el producto no tenga contacto directo con el agua ya que no es resistente al agua.
- 4) Utilice solamente adaptadores de carga USB de 5 V con este producto.
- 5) Hay que tener especial cuidado con la pantalla de vidrio de la lámpara.

Obrigado pela aquisição do Candeeiro Cogumelo Alice Grande Gingko. Leia o manual de instruções cuidadosamente para obter o melhor desempenho deste produto.

### **Conteúdo do produto:**

Inclui um abajur grande, um suporte de madeira sólida, um cabo USB do tipo C, um adaptador de tomada USB e um folheto com manual de instruções.

### **Funcionamento do produto:**

- 1) Ao receber o candeeiro, tem de montar o produto. Coloque o suporte de madeira do candeeiro numa superfície estável e plana e, em seguida, coloque e prenda cuidadosamente o abajur de vidro em forma de cogumelo por cima.
- 2) Retire o cabo USB C da caixa e ligue-o ao adaptador USB de 5V fornecido e, em seguida, ligue a outra extremidade do cabo USB C à ranhura USB localizada na parte inferior traseira do suporte de madeira. Ligue o adaptador USB à tomada de parede.
- 3) ACENDA o candeeiro tocando no botão de cobre localizado na parte central frontal do suporte de madeira. A luz vai começar no modo branco quente como padrão.

## **Funcionamento do produto:**

4) Toque no botão cobre mais uma vez para alterar o modo de iluminação para o modo RGB de alternância de 7 cores. O Candeeiro Cogumelo Alice Grande tem uma função de memória automática, pelo que o modo de mudança de cor automática vai começar a rotação a partir da última cor que escolheu.

5) Toque no botão cobre mais uma vez para bloquear a luz na cor da sua escolha durante o modo de alternância de cor automática.

Para escurecer ou iluminar o brilho da luz, toque longamente no botão cobre. Quando atingir o brilho desejado, basta remover o dedo do botão.

6) Toque no botão de cobre mais uma vez para DESLIGAR a luz.

**TENHA EM ATENÇÃO: SÓ PODE ALIMENTAR O CANDEEIRO COM O ADAPTADOR DE SAÍDA DE 5V, QUALQUER ADAPTADOR DE SAÍDA DE TENSÃO MAIS ALTA UTILIZADO PODE DANIFICAR GRADUALMENTE O CANDEEIRO.**

## **De que é feito o Candeeiro Cogumelo Alice:**

Preocupamo-nos com o ambiente quanto o utilizador e proporcionar algo com design e fabrico sustentáveis é a nossa principal filosofia de produtos aqui na Gingko. O Candeeiro Cogumelo Alice é feito de madeira de nogueira/freixo americano natural e de origem sustentável com vidro. Alguma da madeira e vidro que utilizámos neste produto poderá também ser de fonte reciclada.

## **Garantia e cuidado do produto:**

### **Garantia**

Este produto é coberto por uma garantia do fabricante de um ano a começar da data de compra. Dentro do período de garantia, qualquer serviço de reparação ou substituição dos componentes será feito de forma gratuita. A garantia não se aplica às seguintes circunstâncias:

- 1) Falha do produto devido a utilização imprópria, utilização indevida, quedas, abuso, alteração, instalação defeituosa, aumento ou modificação da linha de energia
- 2) Falha do produto devido a atos da natureza, como desastre natural, incêndio, inundação ou acidente.
- 3) Qualquer dano causado na porta de carregamento por erro do utilizador não é coberto pela garantia do fabricante.

### **Cuidados do produto**

- 1) Este produto é feito de madeira natural, qualquer grão da madeira natural na madeira não é um defeito do produto.
- 2) Uma queda grande ou a má utilização deste produto pode causar danos no dispositivo e no exterior de madeira.
- 3) Pode utilizar um pano húmido para limpar o exterior de madeira e de vidro, contudo não entre em contacto com a água, uma vez que o produto não é impermeável.
- 4) Utilize apenas adaptadores de carregamento USB de 5V com este produto.
- 5) É necessário cuidado extra com o abajur de vidro.

If you have any further queries about this product,  
please feel free to get in touch with us at  
[customerservices@gingkodesign.co.uk](mailto:customerservices@gingkodesign.co.uk)



Unit C23c, Holly Farm Business Park, Kenilworth,  
CV8 1NP, United Kingdom

Copyright ©Gingko Design Ltd

[www.gingkodesign.com](http://www.gingkodesign.com)

Proudly designed in Warwick, UK by Gingko Design Ltd  
All rights registered  
Made in China

