

# FLORENZ

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ



Č. výrobku 4923

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

**OBSAH**

|  |          |                        |          |
|--|----------|------------------------|----------|
| <b>O TOMTO VÝROBKU</b>                     | <b>2</b> | <b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b> | <b>6</b> |
| <b>VÝSTRAŽNÁ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ</b> | <b>3</b> | <b>LIKVIDACE</b>       | <b>6</b> |
| <b>OBSLUHA</b>                             | <b>5</b> | <b>ZÁRUKA/SERVIS</b>   | <b>7</b> |
| <b>ÚDRŽBA / SKLADOVÁNÍ / PÉČE</b>          | <b>6</b> |                        |          |

**O TOMTO VÝROBKU**

**Srdečně vám blahopřejeme ke koupi tohoto výrobku firmy Enders!**

Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedošlo ke zraněním nebo škodám.

Tento návod uschovejte k pozdějšímu použití. Při dalším předávání výrobku je nutné přiložit i tento návod.

**Přejeme vám spoustu radostných okamžiků s vaším výrobkem od firmy Enders.**

**VÝSTRAŽNÁ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

**Před uvedením vašeho nového ohřívače do provozu si pozorně přečtěte pokyny.**

- Dbejte na to, aby na topné hlavě nezůstal žádný obalový materiál.
- Postavte topné zařízení na rovnou plochu.



- Ohřívač je při provozu horký. Nedotýkejte se horkého povrchu topného zařízení a udržujte všechny hořlavé materiály ve vzdálenosti minimálně 1 m.
- Pokud se při používání ohřívače zdržují v blízkosti děti, je nutná extrémní opatrnost.
- Při používání nesmí ohřívač zůstat bez dozoru.
- Pokud ohřívač nepoužíváte, vytáhněte vždy síťovou zástrčku.
- Nepoužívejte topné zařízení, pokud je zástrčka nebo elektrický kabel poškozený nebo pokud se vyskytla funkční porucha.
- Nepoužívejte ve vaně, ve sprše ani v bezprostředním okolí bazénu.
- Při vypínání ohřívače se vždy ujistěte, že je otočný knoflík v poloze „0“ (VYP). Elektrický kabel nikdy nevytahujte ze zásuvky za kabel, ale za zástrčku.
- Zabraňte vniknutí cizích těles do topného zařízení, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

- Pro zamezení nebezpečí požáru nepokládejte na ohřívač žádné předměty.
- Nepoužívejte v prostředí, kde se skladují snadno vznětlivé materiály, např. benzín nebo barvy.
- Ohřívač používejte pouze k určenému účelu, tady vytápění.
- Ohřívač se nesmí používat přímo pod zásuvkou. Před uskladněním se ujistěte, že je přístroj úplně vychladlý.
- Poškozený elektrický kabel může vyměnit pouze kvalifikovaný odborný servis.
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností/znalostí, ledaže by byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní byly poučeny o správném používání.
- Děti mladší 3 let musí být trvale pod dohledem. Děti ve věku 3 až 8 let mohou zapínat a vypínat přístroj jen tehdy, pokud je umístěn v plánované provozní poloze a pokud dostaly pokyny ohledně bezpečné obsluhy a nebezpečí vyplývajících z provozu zařízení. Děti od 3 do 8 let nesmějí přístroj zapínat, regulovat, čistit ani u něj provádět údržbu. POZOR: Jednotlivé díly ohřívače mohou být velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Zejména je nutné hlídat přítomné děti a osoby vyžadující dohled.
- Ohřívač nepoužívejte v kombinaci s časovým spínačem, který topení automaticky zapne; v tom případě by při zakrytí nebo chybném nastavení ohřívače hrozilo riziko požáru.
- Ohřívač není vybaven zařízením na regulaci prostorové teploty. Pokud není zajištěn dozor, nepoužívejte přístroj v malých prostorách, v nichž se nacházejí osoby s omezenou mobilitou, které nejsou schopny prostor samostatně opustit. **VÝSTRAHA:** Abyste zabránili přehřátí ohřívače, nezakrývejte jej.

## OBSLUHA

Zapojte elektrický kabel do zásuvky 220-240 V, 10 A nacházející se v bezpečném a suchém prostředí.



- Otočný spínač se používá k zapnutí, vypnutí a regulaci přístroje. (0) pro VYP, (1) pro zapnutí na 450 W, (2) pro zapnutí na 900 W. Poslední polohou spínače (šipka) zapnete funkci otáčení (cca 60°).
- Přestože je ohřívač chráněn proti stříkající vodě, nepoužívejte jej při dešti.
- Zástrčka by se měla po každém použití vypojit ze zásuvky.
- Ohřívač je vybaven pojistkou proti převrnutí. Pokud by se ohřívač převrhl, okamžitě se vypne. Po postavení ohřívače je možné jej opět normálně zapnout. S pojistkou proti převrnutí se za žádných okolností nesmí manipulovat.



- Horizontální i vertikální poloha v úhlu 90° ve studeném stavu je možná



- Zapínatelná funkce otáčení (cca 60°)

**ÚDRŽBA / SKLADOVÁNÍ / PÉČE**

- Po odpojení vychlazeného ohřívače od elektrického proudu lze povrch přístroje vyčistit suchým hadříkem.
- Nikdy nepoužívejte antikorozní prostředky ani rozpouštědla.
- Veškerou údržbu, např. výměnu karbonové trubice, smí provádět pouze kvalifikovaný elektroservis.
- Ohřívač skladujte v suchém prostoru.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Síťová přípojka: | 220-240 V, 50-60 Hz |
|------------------|---------------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maximální příkon: | 900 W |
|-------------------|-------|

|               |      |
|---------------|------|
| Stupeň krytí: | IP24 |
|---------------|------|



IP24

**LIKVIDACE**

Tento produkt obsahuje recyklovatelné materiály. Nevyhazujte jej do domovního odpadu, ale kontaktujte místní společnost na zpracování odpadu, která provede ekologickou likvidaci.

**ZÁRUKA/SERVIS**

Po dobu **2 let** přebíráme **záruku** na funkci přístroje. Podmínkou záruky je řádné zacházení s výrobkem a oficiální doklad s datem zakoupení.

**Záruka zaniká po uplynutí záruční doby nebo okamžitě, pokud zákazník u zařízení provedl svévolné změny.** U přístroje se nesmí provádět žádné změny!

Pokud by se u vašeho výrobku i přes kontrolu kvality vyskytly závady, pak jej prosím nenoste k obchodníkovi, ale spojte se přímo s firmou Enders. Tak můžeme zaručit rychlé vyřízení reklamací. Využijte k tomu servisní formulář dostupný na našich webových stránkách.

Servisní formulář:

<http://www.enders-germany.com/de/service/>

**Vyhrazujeme si právo provést za účelem vylepšování produktů barevné a technické změny.**

**Enders Colzman AG**

Brauck 1

58791 Werdohl