

NÁVOD NA POUŽITIE:

NAPLNENIE NÁSTROJA (obr. 1)

- Flambovacia pištoľ sa dodáva bez paliva. Plňte len kvalitnou univerzálnou náplňou do plynového butánového zapaľovača, ktorú je možné zakúpiť vo väčšine trafik.
- Plňte v dobre vetranom priestore.
- Uistite sa, že je nastavovacie koliesko vypnuté a že je zapnutý bezpečnostný zámok.
- Nádobou s plynom niekoľkokrát zatrasť, aby sa palivo zohrialo.
- Držte nástroj hore dnom a vložte trysku plynovej nádoby zvisle a nadol do otvoru na dopĺňanie plynu.
- Najlepšie výsledky dosiahnete pumpovaním, úplné naplnenie trvá 10 sekúnd.
- Po naplnení utrite nástroj a pred zapálením si očistite ruky.
- Postavte nástroj vzpriamene a počkajte niekoľko minút, kým sa plyn stabilizuje.

ZAPÁLENIE NÁSTROJA (obr. 2)

- Odblokujte bezpečnostné tlačidlo do polohy OPEN.
- Otočte nastavovacie koliesko smerom k polohe „ON“ do 2/3 otvorené.
- Plyn začne prúdiť z trysky s jemným syčavým zvukom.
- Stlačením tlačidla zapaľovania zapálite plameň.
- Plameň nastavte pomocou ovládača na 15 – 30 mm (112 – 1 palec). Dlhší plameň bude plytvať palivom a plameň bude nestabilný.
- Na dosiahnutie menej intenzívneho plameňa (pri držaní pištole) zatlačte ukazovákom a palcom páku posúvača dopredu.

VYPNUTIE NÁSTROJA

- Otočte nastavovacie koliesko úplne v smere hodinových ručičiek do polohy OFF.
 - Uistite sa, že nastavovacie koliesko je pevne zatvorené a plameň zhasnutý, stlačte bezpečnostné tlačidlo pevne do polohy LOCK.
- Približný prevádzkový čas na jedno naplnenie je viac ako 60 minút.

NÁVOD NA STAROSTLIVOSŤ A POUŽÍVANIE:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM FLAMBOVACEJ PIŠTOLE SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ A POUŽÍVANIE A UCHOVÁVAJTE ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Pri čistení sa uistite, že je nástroj vo vypnutej/zamknutej polohe a je chladný na dotyk, utrite hlavné telo a stojan vlhkou handričkou a ihneď vysušte.

Note on the picture down:

BUTÁNOVÝ PLYN JE MIMORIADNE HORĽAVÝ, PROSÍME, ZAOBCHÁDZAJTE S NÍM OPATRNE.